

1、下行控制报站：首先按下（下行设置按键），（下行指示灯）亮，然后按下（手动播报）按键控制播报下一站

2、上行控制报站：首先按下（上行设置按键），（上行指示灯）亮，然后按下（手动播报）按键控制播报下一站

3、按下关闭播报按键，则关闭播报功能和清除显示

