

该项目毕业设计PM2.5测试仪1602显示且带温湿度检测功能，仿真电路1602显示中T为温度，RH为湿度。当调整报警值之后，如果直接断电，报警值不会保存，需要调整好之后同时按下2个调整键，同时按住不动，看屏幕数值都不动就可以松手，等几秒之后数值恢复正常，此时可以断电，数据保存

