

进入设置界面如下，通过“加”“减”键来调节温度的大小，范围0-100度，调节完成后按确认即可。

