

- 1.一个主机可采集1~18路从机温度
- 2.主机与电脑之前通过MODBUS RTU协议通信，9600，8，N，1
- 3.温度超限报警，继电器控制输出，达到报警温度继电器断开。
- 4.从机锂电池超低功耗供电，可设置数据发送时间，3.7V2700mA.hQ锂电1分钟采集一次数据可至少使用1年以上。
- 5.通信距离100米
- 6.可设置报警温度、主机地址、采集点数。
- 7.从机地址可通过串口设置。
- 8.从机低电量指示功能。
- 9.单路报警反色显示。

功能说明：

- 1.长按设置键3S切换设置。
- 2.从机模块 地址1对应T1，其它依次类推。
- 3.主机给电脑发送的数据格式为 AA 本机地址 从机地址 温度高位 温度低位 00 效验位(1~4位的和)

【资源下载】下载地址如下（879）：<https://docs.qq.com/doc/DTIRSD01BZXNpRUxl>

